



## **Обновление программного обеспечения и базы лечебных программ прибора**

Удалить предыдущую версию драйвера (Пуск-> Настройка-> Панель Управления-> Установка или удаление программ-> Virtual COM Port Driver)

*Для того чтобы обновить программное обеспечение прибора выполните следующие действия:*

1. Установите драйвер на ваш компьютер, выбрав нужный файл в соответствии с разрядностью вашей операционной системы (Выберите папку Win7 или Win8,10 и затем STMVCPSetup для 32-х разрядной системы или STMVCPSetup\_x64 для 64-х разрядной системы).
2. Запустите на вашем компьютере программу UpdateTool.
3. Извлеките аккумуляторы из прибора. Зажмите клавишу "Ввод" и подключите USB кабель к устройству. После чего на панели прибора замигает синий светодиод.
4. В диалоговом окне программы UpdateTool нажмите кнопку Find Device, после чего в нижнем левом углу диалогового окна появится надпись Device Found, это значит, что устройство обнаружено.
5. Нажмите кнопку Update Flash. После чего начнется обновление программного обеспечения, о чем будет свидетельствовать мигающий синий светодиод на панели прибора и заполнение строки состояния обновления в диалоговом окне программы UpdateTool. После окончания цикла обновления ПО, светодиод на панели прибора перестанет мигать.

*Для того чтобы обновить базу лечебных программ прибора выполните следующие действия:*

1. Установите драйвер на ваш компьютер (если еще не установлен).
2. Запустите приложение UpdateTool на вашем компьютере и включите прибор emWave Plus, зажав кнопку "Включение/Выключение"
3. Подключите прибор к компьютеру при помощи USB кабеля.
4. В диалоговом окне программы UpdateTool нажмите кнопку Find Device, после чего в нижнем левом углу диалогового окна появится надпись Device Found, это значит, что устройство обнаружено.
5. Нажмите кнопку Update Base. После чего на экране прибора emWave Plus отобразится надпись Обновление Базы. Во время выполнения обновления базы будет мигать синий светодиод, а в диалоговом окне приложения UpdateTool будет заполняться строка состояния. По окончании обновления перестанет мигать синий светодиод на передней панели прибора и строка состояния будет полностью заполнена. После обновления базы прибор автоматически выключится.